

### Unité de communication d'énergie ECU-C dotée de fonctions avancées

### Guide d'installation rapide

Ce guide est fourni à titre indicatif uniquement et repose sur le principe que vous avez accès aux instructions détaillées dans le Guide d'utilisation de l'ECU-C (disponible sur le site <u>APsystems.com</u>) et que vous avez lu ces dernières.

#### Étape 1 : mise sous tension de l'ECU

Pour les unités ECU-C installées dans les systèmes YC1000, YC600 et QS1, branchez le câble d'alimentation fourni au port d'entrée AC. L'ECU-C peut être connecté à l'alimentation électrique AC ou à une alimentation DC de 16 V. En cas de recours à une alimentation monophasée, vous devez connecter L1.**Si seule une alimentation monophasée est requise, vous devez connecter L1.** 

	L1	L2	L3	N
Triphasée	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$
Monophasée	$\checkmark$	×	×	$\checkmark$

## REMARQUE : ne placez pas les antennes à l'intérieur d'une boîte métallique, cela bloquerait le signal.

#### Étape 2 : connexion de l'ECU à Internet

Option 1 : connexion LAN – utilisez le câble LAN pour connecter l'ECU à un routeur à large bande.

Option 2 : connexion Wi-Fi.

Activez la fonction Wi-Fi sur votre ordinateur ou téléphone. Scannez le SSID de l'ECU, qui est appelé « ECU-WIFI\_XXXX » (les « XXXX » renvoient aux 4 derniers chiffres de l'identifiant de l'ECU-C) et connectez-vous au SSID de l'ECU-C. La première connexion ne nécessite pas de mot de passe. En utilisant le navigateur Web standard de votre ordinateur, entrez l'IP de l'ECU (172.30.1.1) dans le navigateur pour accéder à la page Web locale. Sélectionnez « Administration » et « WLAN », puis cliquez sur l'onglet « WLAN ».

Sélectionnez le bouton jouxtant le réseau disponible auquel vous souhaitez accéder avec le SSID, et un champ de saisie du mot de passe s'affichera sous le nom du réseau. Entrez le mot de passe dans le champ correspondant, puis cliquez sur « Connect ». Si l'ECU est connecté au routeur, il affichera le SSID et l'adresse IP.

# Étape 3 : enregistrement des micro-onduleurs sur l'ECU et configuration du système

Option 1 :

1) Scannez le SSID de l'ECU sur votre ordinateur ou téléphone et connectez-vous à l'ECU. Entrez l'IP de l'ECU (172.30.1.1) dans le navigateur pour accéder à la page Web locale. Ceci devrait faire apparaître l'écran ci-dessous :

2) Cliquez sur « *Administration* », puis sur « *ID Management* » et entrez les identifiants de l'onduleur dans la case « ID Management », ou utilisez le pistolet de scannage pour scanner les identifiants de l'onduleur et les copier dans la case « ID Management ». Vous pouvez aussi utiliser l'application EMA Manager pour scanner les identifiants de l'onduleur avec votre téléphone portable.

### Les informations relatives aux produits sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.



Note if a three-phase system composed of APsystem's single-phase micro-inverters needs to realize the function of independent ani-backditow of each phase or limit the grid power of three phase balance or extended phase symmetry. It is necessary to register the micro-inverters connected to each phase separately in the corresponding boxes.

3) Cliquez sur « Update » et l'identifiant sera actualisé dans l'ECU.



4) Cliquez sur « Real Time Data » sur la page d'accueil de l'ECU, afin de voir les données en temps réel pour tous les micro-onduleurs.

						Real Time Data
		110				Power
Inverter ID	Current Power	Grid Frequency	Grid Voltage	Temperature	Reporting Time	
409000064675-1	-	-		- 2020-06-05 12:59:59	2020 00 05 42 50 50	Energy
409000064675-2	-		-		2020-00-05 12:59:59	
53600000028-1	-			-	2020-06-05 12:59:59	
53600000028-2	-					

5) Si un micro-onduleur n'apparaît pas, vérifiez que l'identifiant correspondant a été entré correctement.

- 6) Configuration du fuseau horaire
- Cliquez sur « Administration », puis sur « Date, Time, Time Zone ».
- 7) Étape 6 : sélection du profil de réseau
- Cliquez sur « Grid Profile », puis sélectionnez « Grid profile ».

ne Real Time Data Adminis	tration Advanced		
d Profile			ID Management
			Grid Profile
Grid profile Oce	ania > Australia > Australia	AS4777_2 2015	Date, Time, Time Zone
Parameter	Value	Units(Range)	Language
Over voltage (stage 2)	265.0	V	Notwork Connectivity
Over Voltage 2 Trip time	0.02	s	Hermonik Commectivity
Under voltage (stage 3)	180.0	v	WLAN
Under Voltage 3 Trip time	0.1	s	Firmware Update
Over voltage (stage 3)	260.0	v	
Over Voltage 3 Trip time	0.1		

# REMARQUE : si vous sélectionnez le mauvais profil de réseau, les onduleurs ne fonctionneront pas normalement.

Option 2 :

1) Accédez aux paramètres Wi-Fi sur votre smartphone et sélectionnez le hotspot de l'ECU-C.

2) Connectez votre smartphone à l'ECU-C via le réseau sans fil local.



3) Ouvrez l'application EMA Manager.

4) Cliquez sur « ECU APP » sur la page de connexion pour accéder aux commandes locales.

A		
	EMA Manager	
	professionnels uniquement)	
	A Compte de connexion ⇒	_
	A Mot de passe	
		-
	Connexion	
	Accès local	÷
		_



#### 8) Configurez la date, la connexion WLAN et la connexion LAN.

WLAN Obtenir une adresse If automatiquement Date ء 🕯 Temps apsystems KFC-Wlan . . Réglage rapide du temps NETGEAR2 ê ᅙ APstorage ê 😤 Fuseau horaire yuneng\_caigou . . . . apsystem ECU R 21620000001 ê 😤 KFC-Wlan . . ê 🔶 ECU-WIFI 1100 TDG-PRC ê 😨

5) Cliquez sur « Workspace » et sélectionnez « ID Management ». Entrez l'identifiant du micro-onduleur à l'aide de la fonction « SCAN », ou sélectionnez manuellement les identifiants et cliquez sur « Sync » pour les entrer dans l'ECU-C. Si vous souhaitez supprimer tous les identifiants, sélectionnez les identifiants et cliquez sur « Delete », puis sur « Sync ».

6) Sélectionnez « Home » au bas de la page. La page d'accueil s'affichera.

7) Visualisez les statistiques des données de fonctionnement du système en temps réel pour votre installation photovoltaïque.

REMARQUE : avant d'ajouter l'identifiant unique (UID) pour la première fois, les utilisateurs doivent d'abord régler la date et l'heure.



**REMARQUE :** si vous souhaitez créer un compte d'utilisateur final, veuillez vous référer à la fonction d'auto-enregistrement dans le Guide d'utilisation.



Veuillez utiliser le navigateur de votre téléphone portable pour scanner les QR codes afin de télécharger l'application.